

RS3S



Caratteristiche particolari

Applicazioni avanzate che conservano semplicità di utilizzo. La RS3S è una bilancia integrata, uno strumento di gestione ECR e una stampante di scontrini. Abbiamo capito che i venditori al dettaglio avvertivano la necessità di un sistema semplice da utilizzare a un prezzo conveniente.

- Immissione diretta manuale del prezzo o richiamo semplice del PLU
- PLU: Modifica semplice del PLU e utilizzo diretto e semplice del cambiamento del prezzo nella libreria del PLU, memoria da 1000 PLU e 20 gruppi per gestione ECR professionale
- Stampa: Design personalizzati del biglietti con loghi, fino a 50 testi extra con 200 caratteri, cartoline di auguri e nomi dei venditori
- Impostazioni dei menu in lingua locale per dieci lingue europee
- Tasti di preselezione: 30 con possibilità di impostare 60 preselezioni
- Collegamenti: Fino a quattro bilance con venditori ambulanti attraverso la connessione attraverso la rete Ethernet
- Display: Display LCD per l'utente e il cliente retroilluminati a contrasto elevato
- Design duraturo: La tastiera e il vassoio di pesa in acciaio inossidabile sono progettati per resistere all'umidità
- Fornitori: Otto venditori autonomi o collegati in rete.
- Comunicazione: RS è dotata di collegamenti ai cassette di cassa, allo scanner, al PC e alla rete
- Software per PC: Software per PC che consente di analizzare le vendite totali, il PLU, le vendite o l'inventario del gruppo o del venditore, per ora, settimana, mese.
- Mobile: Batteria opzionale interna al piombo
- Gestione CE
- : Gestione PLU, gestione inventario, gestione sconto, stampa e progettazione biglietti
- Torretta: Kit a torretta collegabile

Specifiche tecniche

Capacità:

3 kg

Leggibilità:	1 g
Modalità d'applicazione:	Immissione dati, impostazione biglietti, eliminazione dati, impostazioni operative, modalità manutenzione, stampa di report, comunicazioni, gestione password
Caratteristiche:	Immissione diretta del prezzo, modifiche PLU cambiamento dei prezzi di facile utilizzo, libreria PLU, impostazione della tara automatica e manuale, offerte promozionali per ora e data, progettazione dei biglietti con etichette e test extra, 8 fornitori
Involucro:	Polimero di alta qualità
Tipo di display:	Display per clienti e utenti con LCD retroilluminato Display di pesa: Display del prezzo al kg a 6 cifre: Display del prezzo da pagare a 6 cifre: 7 cifre 12 caratteri alfanumerici
Indicatori del display:	Tara, stato batteria, PLU, prezzo fisso, funzione per 100 g, stato rete, vendita su vasta scala
Tastiera:	32 tasti con tasto Tare (Tara), Clear (Cancella), PLU, diretti 16 tasti predefiniti per richiamare PLU direttamente
Struttura della piattaforma:	Vassoio rimovibile in acciaio inossidabile da 350 mm x 228 mm
Dimensioni LxAxP (cm):	350 mm x 370 mm x 141 mm senza torretta 350 mm x 370 mm x 438 mm con kit torretta
Peso netto (kg):	6,1 kg
Temperatura di funzionamento:	da -10 °C a 40 °C
Powered By:	Dattatore di rete in CA universale interno 100 - 240 VCA, 50/60Hz Batteria interna sigillata ad acido 12 VCC, 5Ah